


ELITE






SCHEMA DI MONTAGGIO/ assembling scheme
 CASSETTIERA CON VANO PORTA CPU
 pedestal with CPU-stand compartment

LAS


CODICE
code **777 700 879**
 DISEGNO
drawing **SM 74016**
 DATA
date **24-10-2019**
 PAGINA
page **1/2**

INDICE DI REVISIONE N°
last revision no **1**
 DATA REVISIONE
last date **09/01/2020**




CODE	COLOUR	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR
504407001	NERO black	505060902	8 x 30 5/16" x 1 3/16"	505041903	7,5 x 36 5/16" x 1 3/8" - zinc plated	ZINCATO	505030803	14 9/16"	BRUNITA burnished	506072218	BRUNITA burnished
	P x 4		Q x 10		R x 14			S x 14			T x 14

**N.B. PER IL MONTAGGIO
SEGUIRE LE FASI NUMERATE**
 assemble following the numbered phases




FASI / phases 1-2-3-4

POSIZIONARE UN CARTONE SUL PAVIMENTO E
 ASSEMBLARE I COMPONENTI DELLO ZOCCOLO
 put the cardboard on the floor and assemble
 the components of the plinth



FASI / phases 5-6-7

FISSARE LO ZOCCOLO CON LA BASE ROVESCIATA A TERRA
 fix the plinth to the base overturned on the floor



SEGUE
 assembling in the following page



FASI / phases 8-9-10-11-12







8 ROVESCIARE LA BASE VERSO L'ALTO
tilt the base upwards


9 FISSARE LA SCHIENA
fix the back panel

10 FISSARE IL FIANCO CENTRALE
fix the central panel

11 FISSARE I FIANCHI
fix the side panels

12 ASSEMBLARE IL TOP
assemble the top


CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	CODE	Ø x L	COLOUR	CODE	COLOUR	CODE	Ø	COLOUR	CODE	COLOUR
505060902	8 x 30	505060901	10 x 30	505041902	10 x 36	ZINCATO	505041936	ZINCATO	505030812	16	BRUNITA	506062108	BRUNITA
	5/16" x 1 3/16"		3/8" x 1 3/16"		3/8" x 1 3/8" - zinc plated			zinc plated		5/8"	burnished		burnished
	x 16		x 6		x 4			x 6		x 16			x 16




FASI / phases 13

13 INSERIRE E FISSARE I FIANCHETTI DEI CASSETTI NELLA POSIZIONE INDICATA DALLO SCHEMA (CON L'AUTO DELLE IMPRONTE)
insert and fix the internal side panels of the drawers in the position shown in the scheme (with the help of signs)

PROSEGUIRE IL MONTAGGIO CON LA SCRIVANIA
continue the assembly with the executive desk

CODE	Ø x L	COLOUR
506943308	3,5 x 30	BRUNITA
	1/8" x 1 3/16" - burnished	
	U	x 8

IMPRONTE PER
L'ESATTO
POSIZIONAMENTO
FIANCHETTI INTERNI
DEI CASSETTI
signs for exact
positioning the internal sides
of the drawers



(*) Nel vano porta-cpu c'è la possibilità di inserimento di 2 articoli optional: ripiano oppure inserto tipo "A"
In the cpu-stand compartment there is a possibility to put 2 optional items: shelf or "A" type insert

